
Аудио контроллеры DANTE

Аудиоплеер — комплексное решение для хранения, управления и воспроизведения музыки. Система состоит из компактного аппаратного плеера, который хранит музыкальную библиотеку и воспроизводит звук на колонки или наушники, и удобного десктоп-приложения для ПК. Через приложение пользователь управляет плейлистами и воспроизведением, а все команды по локальной сети передаются на устройство, где хранится музыка и осуществляется вывод звука.




Количество каналов	Артикул	Описание
64	CONTROL-PLAYER-M2	Блок управления воспроизведения аудио серии CONTROL - плеер, интеграция с внешними системами и поддержкой удаленного управления и загрузки контента, Входы: USB 2 шт, RTSP поток. Выход Dante.
64	TC-AUDIO-2-DANTE	Консоль управления серии TC для звукооператора с двумя сетевыми картами и предустановленными лицензиями для работы в системе Dante. Монитор, мышь, клавиатура в комплекте.



Функции

Категория	Функционал
Базовые операции	PLAY/PAUSE - запуск и приостановка воспроизведения текущего трека. STOP - остановка воспроизведения с возвратом к началу трека. NEXT / PREVIOUS - переход к следующему или предыдущему треку в текущем плейлисте или очереди.
Режимы воспроизведения	`Повтор отключен` - последовательное воспроизведение списка. `Повтор текущего трека` - зацикливание одного трека. `Повтор плейлиста` - зацикливание всего текущего списка воспроизведения.

Категория	Функционал
Режим перемешивания (Shuffle)	Кнопка-переключатель для случайного порядка треков в текущем плейлисте или очереди.
Работа со списком плейлистов	`Создать плейлист` - создание нового, пустого плейлиста с запросом имени. `Редактировать плейлист` - переименование выбранного плейлиста. `Удалить плейлист` - удаление выбранного плейлиста после подтверждения (без удаления аудиофайлов с диска).
Управление содержимым плейлиста:	`Добавить трек(и) в плейлист` - открытие системного диалога выбора файлов для добавления одного или нескольких аудиофайлов (поддерживаемые форматы: MP3, FLAC, AAC, WAV, OGG и др.). `Удалить трек из плейлиста` - удаление выбранного трека(ов) из текущего плейлиста. `Изменить порядок треков` - возможность перетаскивания треков внутри плейлиста для изменения их последовательности.
Регулировка громкости	Ползунок `Громкость` с диапазоном от 0% до 100%. **Индикатор уровня громкости:** Визуальный индикатор рядом с ползунком, отображающий текущий уровень.
Выбор аудиоустройства вывода	Выпадающий список `Устройство вывода`. **Функция автоматического обнаружения:** При запуске и при подключении нового устройства приложение автоматически сканирует систему и заполняет список доступных аудиоустройств. Возможность переключения устройства "на лету" во время воспроизведения.
Работа с библиотекой и накопителями	
Добавление треков с внешних накопителей	**Функция автоматического обнаружения:** Приложение отслеживает события подключения съемных накопителей - USB-флешек, внешних HDD/SSD. При подключении устройства всплывает соответствующее уведомление. При подключении накопителя он появляется в разделе выбора файлов. Пользователь может добавлять треки с внешнего накопителя в плейлисты стандартным способом. Файлы считываются напрямую, копирование на основной диск не требуется.



Лицензии

Тип	Описание
L-SGC-AP-WPS	Лицензия на рабочее место управления аудиовоспроизведением для ПК
L-SGC-AP-NODE	Лицензия на узел аудиовоспроизведения базовый функционал
L-SGC-AP-NODE-DANTE	Лицензия на узел аудиовоспроизведения - поддержка DANTE

Интерфейсы

GigabitEthernet RJ-45 - 2

USB 3.0 type A - 2 шт

CD/DVD-ROM - 1 шт

Физические параметры

Модель	Размеры, В х Ш х Г, мм	Вес, кг	Тип монтажа	Рабочая температура
CONTROL-PLAYER-M2	81,5 x 432,8 x 218	3,2	Стоечный, 19'	От 0С до + 40С
TC-AUDIO-2-DANTE	169,5 x 432,8 x 318	5,3	Стоечный, 19'	От 0С до + 40С

Содержимое коробки

Модель	Содержимое
CONTROL-PLAYER-M2	Устройство, кабель питания, паспорт
TC-AUDIO-2-DANTE	Рабочая станция, кабель питания, мышь, клавиатура

Опциональные аксессуары

Тип	Артикул	Описание
Направляющие для установки в стойку	TC-AUDIO-2-DANTE-RM-KIT	Направляющие для установки в стойку

Revision #3
★ Created 2026-03-25 06:04:21 UTC by Alexey Alexandrov
Updated 2026-03-25 06:18:56 UTC by Alexey Alexandrov